


Smart Lighting

Lighting App

Productblad



Sustainer 

Sustainer Lighting App

Product informatie

Oplossing

De Sustainer armaturen zijn standaard voorzien van connectiviteit waardoor deze op afstand bediend en gemanaged kunnen worden. Wilt u eenvoudig de lichtsterkte veranderen of een nieuw dimschema uploaden? Regel het zelf met de Sustainer Lighting App. Ideaal als u op afstand wilt configureren, maar nog geen beheersysteem of besturingssysteem gebruikt. De Sustainer Lighting App is ook geschikt om armaturen van derden aan te sturen middels onze Mira OLC.

Belangrijkste eigenschappen

Lichtinstellingen configureren

- Stel zelf het gewenste lichtniveau in per armatuur / areaal.
- Bij ons model Anne is het ook mogelijk om de intensiteit van de vier verschillende zijdes los van elkaar aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als een armatuur lichthinder geeft aan de achterzijde.

Lichtinstellingen tijdelijk aanpassen


- Met Direct Control ziet u de lichtsterkte veranderen zodra u deze aanpast in de app.
- Deze instellingen kunnen handmatig worden teruggezet of blijven behouden zolang de voeding aanwezig is.
- Wordt de voeding verbroken, dan gaat de armatuur weer terug naar de ingestelde configuratie.

Dimschema's aanmaken en wijzigen

- De armaturen van Sustainer worden in de fabriek voorzien van het gewenste dimschema op maat, maar indien gewenst kan men het dimschema op een later moment nog met de Lighting App aanpassen.
- Hierbij kan gekozen worden uit reeds bestaande dimschema's, of u kunt een dimschema naar wens creëren.

Inzicht in storingen

- Armaturen met een storing zijn in de app te herkennen aan een rood icoontje (groen is online, grijs is offline).
- Door te filteren op (specifieke) storingen zijn deze eenvoudig te localiseren in uw areaal.



Online



Offline



Storing

Contact

info@sustainer.com

+31 (0)85 047 11 75

sustainer.com

Emmen

Kapitein Grantstraat 9
7821 AP Emmen (NL)

Breda

Emmastraat 2A
4811 AG Breda (NL)