


Smart Lighting

GRIP

Productblad



Sustainer GRIP

Product informatie

Belangrijkste eigenschappen

Productgegevens bekijken


- Bekijk hier algemene informatie zoals de Naam, Kern, Straat, Mastnummer en ID.
- Bekijk hier ook de armatuur informatie zoals de kleur van het armatuur, optiek, kleurtemperatuur van het licht en de fabrieksinstellingen zoals ingesteld vermogen, lichtstroom, CLO en het oorspronkelijke dimschema.

Lichtinstellingen tijdelijk aanpassen

- Met Direct Control ziet u de lichtsterkte veranderen zodra u deze aanpast in GRIP of in de app.
- Deze instellingen kunnen handmatig worden teruggezet of blijven behouden zolang de voeding aanwezig is.
- Wordt de voeding verbroken, dan gaat de armatuur weer terug naar de ingestelde configuratie.

Lichtinstellingen configureren

- Stel zelf het gewenste lichtniveau in per armatuur / areaal.
- Bij ons model Anne is het ook mogelijk om de intensiteit van de vier verschillende zijdes los van elkaar aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als een armatuur lichthinder geeft aan de achterzijde.



Dimschema's instellen

- De armaturen van Sustainer worden in de fabriek voorzien van het gewenste dimschema op maat, maar indien gewenst kan men het dimschema op een later moment nog met GRIP of de Lighting App aanpassen.
- Hierbij kan gekozen worden uit reeds bestaande dimschema's, of u kunt een dimschema naar wens creëren.

Calamiteiten verlichting

- Creëer eerst groepen om eenvoudig de lichtintensiteit in bepaalde gedeelten van uw areaal aan te kunnen passen.
- Met de functie 'Calamiteiten verlichting' is het vervolgens mogelijk om met 1 druk op de knop de verlichting op 'maximaal' te zetten in 1 of meerdere groepen tegelijk.
- Dit kan handig zijn gedurende calamiteiten, maar bijvoorbeeld ook voor bijzondere evenementen.

Inzicht in storingen

- Armaturen met een storing zijn te herkennen aan een rood icoontje (groen is online, grijs is offline).
- Door te filteren op (specifieke) storingen zijn deze eenvoudig te localiseren in uw areaal.



Online



Offline



Storing

Contact

info@sustainer.com

+31 (0)85 047 11 75

sustainer.com

Emmen

Kapitein Grantstraat 9
7821 AP Emmen (NL)

Breda

Emmastraat 2A
4811 AG Breda (NL)